

宮沢清掃センターで火災が発生！

火災の原因はビニプラごみに混入したリチウムイオン電池類



焼損したコードレス高圧洗浄機とそのケース

コードレス高圧洗浄機

○ビニール・プラスチック類のごみから出火

令和8年6月18日(木) 午前0時ごろ、宮沢清掃センターのビニール・プラスチック処理棟に一時貯留してあった、ビニール・プラスチックごみから出火しました。

けがをした人や設備の損害もなく午前1時17分には鎮火しました。

○火災原因はリチウムイオン電池類

火元はビニール・プラスチック類のごみに混入していたコードレス高圧洗浄機のリチウムイオン電池が激しく焼損していることから、何らかの要因でこのリチウムイオン電池が発火したものと考えられます。

○リチウムイオン電池類の出し方ルールを徹底を

新川地区では令和8年4月からリチウムイオン電池類の分別回収（別袋回収）を始めました。

ごみステーションへの出し方をご確認のうえ、リチウムイオン電池類は絶対にごみに混ぜて捨てないでください。

リチウムイオン電池類のごみステーションへの出し方

① 端子部分にテープを貼る

例 円筒型



例 パック型



例 モバイルバッテリー



○ リチウムイオン電池類・モバイルバッテリーの端子部分にテープを貼って絶縁する

② 他のごみとは別にレジ袋等に入れて、「リチウム」と書く



○ 雨等の水が入らないようにしっかりと結ぶ
○ 指定券を貼らなくてよい
★スプレー缶・ライターを一緒に入れない

③ 「金属・ガラス・粗大ごみ」の日に出す



○ もやせないごみ「金属・ガラス・粗大ごみ」の日に出す

分別収集しないもの ごみステーションに出さないで



・ 鉛バッテリー (Pb バッテリー)
・ ポータブルバッテリー
※処分の際は、購入店・専門業者にご相談ください。



例 電子たばこ



例 電動かみそり



例 ハンディファン



例 スマートフォン



ボタン電池 (LR、SR、PR から始まる型番)

ホームセンター、眼鏡・補聴器販売店といった回収協力店に設置されたリサイクルボックスに出してください。

リチウムイオン電池類の取外しができない小型家電製品

※取外しの可否は必ず製品説明書をご確認ください。

※処分の際は、お住まいの市町の小型家電リサイクルに出してください。